

## Anleitung Wechsel Gasdüse und Zündstift bei PowerJet Brennern

Anmerkung: Diese Anleitung bezieht sich auf den Wechsel der Gasdüse und des Zündstiftes bei den PowerJet Brennern 8702 und 8704

### Wechsel Gasdüse

1.	Schrauben Sie das Endstück vom PowerJet Brenner ab.	 A photograph showing the burner tip assembly disassembled into three parts: a brass nozzle, a white plastic sleeve, and a silver metal tip, all lying on a wooden surface.
2.	Die kleine Messingschraube ist die Gasdüse	 A close-up photograph of the burner tip assembly, showing the brass nozzle inserted into the white plastic sleeve.
3.	Schrauben Sie diese mit einem kleinen Maulschlüssel (SW 6) heraus und tauschen diese gegen eine neue Gasdüse aus. Anschließend können Sie das Endstück wieder auf den Brenner schrauben.	 A photograph showing the burner tip assembly with a small silver wrench (SW 6) placed next to it. The brass nozzle has been removed and is lying on the wooden surface next to the wrench.

## Wechsel Zündstift

<p>1. Schrauben Sie den PowerJet Brenner wie auf dem Bild gezeigt auseinander.</p>	
<p>2. Hebeln Sie den Zündstift, wie auf dem Bild gezeigt, nach oben aus. Dieses kann beim ersten Wechsel etwas schwer gehen, da das Kopfstück mit lösbarem Kleber fixiert ist.</p>	
<p>3. Setzen Sie anschließend den neuen Zündstift auf die gleiche Weise wieder in das Loch des Brennerkopfes ein und schrauben den Brenner wieder zusammen.</p>	